



CHANGE-KIT-49

LINHAI LANDFORCE 650

SADA PRO KOMPLETNÍ VÝMĚNU OLEJŮ

Návod

Výměna motorového oleje:

- Postavte čtyřkolku na rovný povrch a zajistěte ji proti odkutálení.
- Zvolte neutrální režim, nastartujte motor, nechte ho zahřát na volnoběh asi 5 minut a pak motor vypněte.
- Umístěte vhodnou nádobu/vanu, která pojme alespoň 3 litry pod motor.
- Povolte vypouštěcí zátku na spodní straně motoru (17mm šestihřanný šroub). Šroub do vany nepouštějte.
- Opatrně vypouštějte teplý olej a nechte ho úplně odtéct. **VAROVÁNÍ: OLEJ MŮŽE BÝT VELMI HORKÝ!**
- Sundejte olejový filtr. Olejový filtr je umístěn pod plastovým krytem na pravé straně motoru.
- Povolte 3 šrouby z víka filtru a sundejte olejový filtr. Nechte olej odtéct z motoru a filtru.
- Setři rozlitý olej.
- Vložte nový olejový filtr do motoru.
- Znovu našroubuj víko olejového filtru. Utahuji točivý moment 10 Nm.
- Vyměňte plastový kryt.
- Šroubujte zpět vypouštěcí zátku oleje do motoru. Utahovací moment: 30 Nm.
- Odšroubujte a vyjměte olejovou měрку – místo pro plnění oleje.
- Pomocí trychtýře opatrně nalijte do motoru asi 2,7 litru oleje 10W-40. Vyhněte se přeplnění trychtýře.
- Položte měрку na závit (nešroubujte ji), vytáhněte měрку a zkontrolujte hladinu oleje.
- Pokud je hladina oleje nízká, dolejte olej.
- Pokud hladina oleje dosáhne horní značky na mířící tyči, znovu nainstalujte měрку.
- Obecně byste měli při výměně použít asi 2,8 až 3 litry oleje.
- Vyčistit rozlitý olej, nastartovat motor a zkontrolovat úniky oleje.
- Po asi minutě zastavení motoru počkejte asi 10 sekund, znovu odšroubujte olejovou tyč a otřete ji čistým hadříkem. Položte měрку na závit (nešroubujte ji), vytáhněte měрку a zkontrolujte hladinu oleje.
- Hladina oleje by měla být mezi horními a dolními hranicemi.
- Pokud ne, přidejte olej na správnou úroveň opakovaním výše uvedených kroků.
- Jakmile je hladina oleje správná, zašroubujte měрку zpět do motoru a otřete všechny zbytky oleje. Gratulujeme: úspěšně jste vyměnili olej a olejový filtr!
- Použitý olej likvidujte ekologicky – použijte olej a olejový filtr do recyklace.

Výměna oleje v předním diferenciálu:

- Umístěte čtyřkolku na rovný povrch a zabezpečte ji proti pohybu.
- Umístěte vhodnou vanu pod přední skříň diferenciálu, abyste nasbírali vypuštěný olej.
- Odstraňte šroub na plnicí vodu, šroub na vypouštění oleje a jejich těsnění a vypouštějte olej z převodovky diferenciálu. Neházejte vypouštěcí šroub do vany.
- Namontujte výtok s podložkou a utáhněte ho na 33 Nm.
- Nalijte cca 0,25 litru (0,2 litru pro Promax 650) oleje Maxima PREMIUM GEAR OIL 80W90 na spodní okraj otvoru pro plnění.
- Zkontrolujte těsnění šroubu plnicího otvoru oleje na poškození a případně ho vyměňte.
- Nainstalujte šroub plnicího šroubu včetně podložky a utáhněte ho na 33 Nm.
- Zkontrolujte únik oleje. Pokud olej uniká, zkontrolujte příčinu.
- Použitý olej likvidujte ekologicky – odveďte ho k recyklaci.

Výměna oleje zadního diferenciálu (L7e) / zadního pohonu (T3b)

- Umístěte čtyřkolku na rovný povrch a zabezpečte ji proti pohybu.
- Umíst odtokovou vanu pod diferenciál / zadní převodovou skříň, abys nasbíral vypuštěný olej. Vyjmi šroub na plnění oleje + šroub na vypouštění oleje a jejich těsnění a vypouštěj olej z převodové skříňě. Nepouštěj vypouštěcí šroub do vany.
- Nainstalujte šroub na vypouštěcí zátku podložkou a utáhněte ho na 33 Nm.
- Nalijte 0,35 litru (0,25 litru u Promax 650) oleje Maxima PREMIUM GEAR OIL 80W90 na spodní okraj otvoru pro plnění.
- Zkontrolujte těsnění šroubu plnicího otvoru oleje na poškození a případně ho vyměňte.
- Nainstalujte šroub plnicího šroubu včetně podložky a utáhněte ho na 33 Nm.
- Zkontrolujte únik oleje. Pokud olej uniká, zkontrolujte příčinu.
- Použitý olej likvidujte ekologicky – odveďte ho k recyklaci.

CHANGE-KIT-49 obsahuje:

- 3 x 1 L motorového oleje MAXIMA ATV PREMIUM 10W-40 4T, díl č. 33901
- 1 L oleje MAXIMA PREMIUM GEAR OIL 80W-90, č. 43901 (pro diferenciály)
- 1x olejový filtr, č. 38091
- Návod



OFFICIAL DISTRIBUTOR:

ASP Group Distributing, Staroplzenecka 290, 326 00, Letkov, CZ, tel: +420 378 21 21 21, info@aspgroup.cz, www.aspgroup.eu