



NÁVOD K RYCHLÉMU POUŽITÍ



Funkce tlačítek

1s	Stisknout tlačítko na X vteřin
Tap	Stisknout
Tap x2	Stisknout 2x
Tap and hold	Stisknout a držet
Hold 1s	Přidržet na X vteřin

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ




1

Nastavení hlasitosti




Poslech hudby



Hudba může být sdílena POUZE S JEDNOU OSOBOU ze všech připojených


Párování s dalšími soupravami LINKIN



3

Bluetooth párování


Mobilní telefon | MP3 | GPS



Pokud je vyžadován kód, zadejte "0000"


Telefonování

Volání, přijetí a odmítnutí hovoru



2

Zahájení interkomové komunikace mezi soupravami LINKIN



UPOZORNĚNÍ: K vašemu komunikátoru LRPiII můžete současně připojit až 3 další zařízení. Mějte na paměti, že poslední připojené zařízení bude první, na které se bude přepínat spojení mezi přáteli.

VAROVÁNÍ: NENASTAVUJTE připojení během jízdy.

Ukončení komunikace mezi soupravami LINKIN



Zapněte zařízení s bezpečnou úrovní hlasitosti, abyste zabránili poškození sluchu.



Nevytahujte tenký jazýček připojený k baterii. Je to anténa přístroje.

POZNÁMKA: Kompletní PDF návod v českém jazyce získáte u prodejce LINKIN, nebo na oficiálních stránkách dovozce: www.aspgroup.cz / www.ls2.cz / www.ls2.sk

4